



STREDNÉ H PRIPOJENIE PRE RADIÁTOR M a T



POPIS:

Veľmi vhodné použitie centrálného, stredového H ventilu pre existujúce systémy, prívod teplej vody VPRAVO alebo VĽAVO, zmena prívodu teplej vody pri pôvodnom hliníkovom radiátore. Možnosť montáže len pri párnom počte článkov pre centrálné pripojenie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

$2 = 2$	$1+2+2+2+2+2+1 = 12$
$1+2+1 = 4$	$2+2+2+2+2+2 = 14$
$2+2+2 = 6$	$1+2+2+2+2+2+2+1 = 16$
$1+2+2+2+1 = 8$	$2+2+2+2+2+2+2+2 = 18$
$2+2+2+2+2 = 10$	$1+2+2+2+2+2+2+2+1 = 20$

2 = Špeciálne články s vložkou pre H pripojenie